Indukciós főzőlap szétszerelési útmutatója

1. Általános információk

- **Termék:** Beépíthető indukciós főzőlap.
- **Szerszámok:** Lapos vagy keresztfejű csavarhúzó, fogó, szükség esetén kábelkötegelő-vágó, védőkesztyű és igény szerint emelőeszköz a nehéz részekhez.
- **Becsült idő:** Körülbelül 20 perc, a tapasztalattól függően.
- **Biztonság:**
  - A munka előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
  - Hagyja teljesen lehűlni.
  - Viseljen kesztyűt, és óvatosan kezelje az alkatrészeket a vágások, égési sérülések és károk elkerülésére.

2. Szétszerelés lépésről lépésre

1. lépés - Előkészítés

1. Húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a tápellátást a védelmi készüléknél.
2. Tegye szabaddá a főzőlap körüli munkaterületet.

2. lépés - A főzőlap kiemelése a munkalapból

1. Távolítsa el az esetleges díszléceket vagy burkolatokat.
2. Keresse meg és oldja az összes rögzítőcsavart vagy kapcsot.
3. Óvatosan emelje ki a főzőlapot a kivágásból. Nehéz készüléknél kérjen segítséget vagy használjon emelőeszközt.

3. lépés - Külső burkolatok és panelek eltávolítása

1. Csavarozza le az alsó védőburkolatot a teljesítménymodul, ventilátor és egyéb részek eléréséhez.
2. A csavarokat és apró alkatrészeket őrizze meg az esetleges újrahasználathoz.

4. lépés - Belső alkatrészek leválasztása

1. **Ventilátor:** Húzza szét a csatlakozókat, és csavarozza ki a rendszerint alul található hűtőventilátort.
2. **Vezérlőpanel:** Rögzítse a csatlakozók helyzetét, válassza le a kábeleket, és óvatosan vegye ki az áramköri lapokat.
3. **Indukciós tekercsek:** Válassza le a kábeleket, csavarozza ki a tekercsegységet, és emelje ki.

5. lépés - Kábelek és csatlakozók oldása

1. Válassza le a tápkábeleket, védővezetőket és külső kapcsolatokat. Fogót vagy vágóeszközt csak a kábelkötegelők eltávolítására használjon, a kábelek sérülése nélkül.
2. Kötegelje és válogassa a kábeleket újrafeldolgozáshoz vagy megfelelő hulladékkezeléshez.

3. Hulladékkezelés és újrafeldolgozás

- **Anyagkategóriák:**
  - **Fém:** A csavarokat, tartókat és alumínium- vagy acélelemeket megfelelő fémfeldolgozónak adja át.
  - **Elektronika:** Az áramköri lapokat, modulokat és kábeleket elektromos és elektronikus hulladékként (WEEE) kezelje.
  - **Műanyag:** A hasznosítható burkolatrészeket helyi szabályok szerint válogassa.
  - **Üveg:** Az üveglapokat speciális üveg-újrafeldolgozási csatornákon kell leadni.
- **Környezetvédelmi megjegyzés:** Gondoskodjon arról, hogy minden alkatrészt a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési előírások szerint kezeljenek a környezeti hatások minimalizálása érdekében.